

INSTRUCCIONES DE USO DE UN COLCHÓN DE AIRE ANTIESCARAS Y SU COMPRESOR CON REGULACIÓN DE PRESIÓN

- 1.- Sitúe el compresor en una superficie plana y estable o levante el asa y cuélguelo en la barandilla de los pies de la cama.
- 2.- Extienda el colchón de aire de tal forma que las conexiones queden situadas en los pies de la cama.
- 3.- Conecte las mangueras a la bomba y al colchón, la parte metálica de las mangueras va al colchón.
- 4.- Doble los bordes del colchón de aire por debajo del colchón habitual de la cama. Asegúrese de que los orificios no queden doblados y no estén arrugados.
- 5.- Gire el disco a la máxima presión. Conecte el compresor a la corriente y póngalo en funcionamiento. La luz verde se iluminará.
- 6.- Ajuste la presión. Idealmente una vez inflado, debe tener una altura de dos dedos.

ATENCIÓN

- No utilizar cerca del fuego
- No fumar cerca del compresor ni del colchón
- No usar cerca de productos inflamables
- Mantenga los objetos punzantes alejados del colchón

GARANTIA

- 2 años.