

H 5800 ALARMA **BORDER PATROL**

Adecuado para el cuidado de mayores

También adecuado para la supervisión de niños y mascotas

**Crea un rayo infrarrojo entre las dos unidades
de hasta 20 metros**

Suena una fuerte alarma si se interrumpe el rayo infrarrojo

Diferentes ajustes de tono y volumen de alarma

Características

- El sistema incluye unidad transmisora RX y unidad receptora TX.
 - Ajustes de distancia corta/larga.
 - Tres diferentes sonidos de alarma.
- Ajustes del volumen de la alarma: alto/medio/bajo.
 - Entre 80 y 95 dBm.
 - Indicador de batería baja.
 - Gran ángulo de acción.

Instalación de la batería

Asegúrese que las dos unidades están en OFF. Desatornille la tapa trasera y introduzca una pila nueva de 9v, no incluida. Se recomienda alcalina. Ponga pila a las dos unidades.

Funcionamiento

Encare las dos unidades para crear un rayo infrarrojo. Coloque las unidades en una puerta, pasillo o donde quiera monitorizar. Dependiendo de la distancia conmute el interruptor de distancia de la unidad Transmisora en H (20 m) o en L (4m).

Seleccione en la unidad Receptora el modo de sonido preferido: alarma, campanada, continuo repique de campanas.

Seleccione (en la unidad Receptora) el volumen de sonido de alarma que prefiera, bajo/medio/alto.

Después de estos ajustes puede conectar en ON las unidades Receptora y Transmisora y el LED se encenderá en ambas unidades. Si el rayo infrarrojo se interrumpe sonará una fuerte alarma.

Información adicional

Para obtener un mejor rendimiento del sistema, por favor coloque el receptor y el transmisor al menos a un metro de altura del suelo.

El mejor ángulo para encarar las dos unidades es dentro de un rango de 30°. Cuando la instale, compruebe siempre el correcto funcionamiento de la alarma. Si la batería esta baja, se encenderá un led rojo.

Importado por:

Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

Llobregat, 12 - 08130 Santa Perpètua - Barcelona

Tel. 935 74 74 74 - fax 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com - www.ayudasdinamicas.com